

■ 主要諸元

		湿地車 (LGP)	乾地車 (XL)
運転質量	kg	21,700	21,650
定格出力	kW	149 [203PS]	
走行速度	前進 km/h	1速	0~3.8
		2速	0~6.6
		3速	0~11.5
	後進 km/h	1速	0~4.8
		2速	0~8.4
		3速	0~14.6
主要寸法	全長 mm	ブルドーザ設置付	5,725 (ドローバ付)
		トラクタ本体	4,270
	全幅 mm	ブルドーザ設置付	4,055
		トラクタ本体	3,490
	全高 mm	マフラー上端まで	2,980
		ROPS上端まで	3,245
	クローラ中心距離	mm	2,290
	シュー幅/歯数 (片側)	mm/枚	1,000/45
	接地長さ	mm	3,250
	接地面積	m <sup>2</sup>	6.52
	接地圧	kPa	33 [0.33kg/cm <sup>2</sup> ]
	最低地上高	mm	490
ブルドーザ設置	形式	ストレート (チルト付)	セミコンバースル (チルト付)
	最大幅 (幅×長さ)	mm	4,065×1,120
	最大上昇量/最大下降量	mm	1,040/675
	最大チルト量	mm	700
ブルドーザ設置重量	kg	2,500	3,150

※トラコン含む

新世代環境対応型エンジン搭載

		湿地車 (LGP)	乾地車 (XL)
履帯	形式	—	平行リンク式マルチリンク
	最大掘削深さ	mm	500
	最大上昇量	mm	510
	リッパ設置重量	kg	1,000 (シャング3本含む)
変速機	形式	電子制御プランタリ式パワースhift	
	選段段数	前進選段5段	
トルクコンバータ	形式	トルクディバイダ機構付、3段階1段1相	
	名称	CAT JDS-C9 ディーゼルエンジン (ACERT)	
エンジン	形式	4サイクル水冷直列直噴式、ターボチャージャ、アフターコーラ付	
	シリンダ数-内径×行程	6-112mm × 149mm	
	総行程容積	8.80	
	定格出力/回転数	149 [203PS] / 1,850	
ステアリング	形式	プランタリディファレンシャルステアリング	
	ブレーキ形式 (常用・駐車・非常)	電子制御 湿式多板スプリング作動油圧閉鎖式	
コントロール	方式	油圧パイロットコントロール	
	ポンプ形式	可変容量ピストン/ギヤ	
リリーフバルブ	設定圧	KPa	
	燃料タンク (軽油)	ℓ	
オイル	ハイドロリックオイル	ℓ	
	エンジンオイルパン	ℓ	
冷却水		ℓ	
		77	

● 運転質量：21,700kg (湿地車)  
21,650kg (乾地車)

● エンジン定格出力：149kW (203PS)

※特定排気自動車排出ガス基準適合車

国土交通省第3次基準値排出ガス対策型 (申請中)



本社 (代表) 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 〒158-8530 TEL.03-5717-1121  
 (営業部) 神奈川県横浜市田名3700 〒229-1192 TEL.042-764-8730  
<http://www.scm.co.jp>

特約販売店

長野県	CAT	岐阜県	CAT	四国建設	CAT
T/CES	CAT	静岡県	CAT	九州建設	CAT
姫路建設	CAT	四国機器	CAT	神奈川建設	CAT

新キャタピラー三菱レンタル会社グループ

GMレンタル北海道 (株) : TEL.011-891-2939	CATレンタル西日本 (株) : TEL.072-843-6601
東京レンタルサービス (株) : TEL.0203-23-9086	西濃建設 (株) レンタールグループ : TEL.087-898-5100
(株) ケイ・リリー : TEL.022-359-5332	西武建設 (株) レンタール事業部 : TEL.086-872-1462
CATレンタル東日本 (株) : TEL.04-7134-3330	レノバ 株式会社 (株) : TEL.092-923-8851
東海レンタル (株) : TEL.053-9739-3711	(株) サイバー・エム・シー・シー : TEL.092-924-1235
CATレンタル中日本 (株) : TEL.0564-96-3555	

エス・シー・エム建設株式会社 (岩手県長巻建設事務所)

岩手県建設センター : TEL.042-793-7194	宮城建設センター
秋田建設センター	茨城建設センター
山形建設センター : TEL.0494-24-7510	栃木建設センター : TEL.072-843-1121
福島建設センター : TEL.048-672-1177	茨城建設センター : TEL.0720-948-9272
新潟建設センター : TEL.04-7133-2126	和歌山建設センター : TEL.073-453-3377
群馬建設センター : TEL.054-641-7010	奈良建設センター : TEL.0749-08-5445
栃木建設センター : TEL.0532-55-5151	中国建設センター : TEL.086-272-0801
群馬建設センター : TEL.076-642-9565	(山形県地区)
北陸建設センター : TEL.076-268-2322	福岡建設センター : TEL.092-824-1468

●資格 (国土交通省建設機械技術講習-大型免許・小型移動式クレーン運転技術講習-玉串建設講習会) 取得のご確認は各営業センターへ。  
 ※営業センターより「基本2段階研修コース」以上の「新築建設機械(掘削・運搬・積込・掘削) 及び(掘削)の運転」には建設教育機関の行う「建設講習」も受講し、完了後講習が必要です。



本機をご使用の際は、必ず取扱い説明書をよく読み、正しくお使いください。  
 故障や事故などを防止する為、定期点検を必ず行ってください。

CATERPILLAR (キャタピラー)・CAT及びACERTはCaterpillar Inc.の登録商標です。

掲載写真が実際の使用イメージと異なる場合があります。掲載写真とは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

